



- 1 La disponibilité et la mise en oeuvre des fonctions, des facilités et des équipements dépendent de votre système de communication.
 - 2 Proposé uniquement sur les systèmes Aastra 400 / Aastra IntelliGate®
 - 3 Proposé uniquement sur les systèmes Aastra 5000
- Pour connaître le système auquel le poste est raccordé, appuyez sur **MENU > PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > MON NUMÉRO**. Nom, numéro d'appel et système de communication seront affichés.

Diode d'avertissement :



- La diode gauche clignote : Appel entrant.
- La diode droite clignote : Messagerie vocale, message ou rappel².



Touche de prise de ligne : Etablir ou prendre une communication.

Touche de Fin :



- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu : retour à l'état de repos.



Touches de réglage : Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.



Touche microphone : Microphone mains libres ou du combiné en/hors.



Touche de haut-parleur : Mains libres/ Ecoute amplifiée en/hors.




Touche d'annuaire personnel : Ouvrir des annuaires personnels disponibles.



Touche de répétition d'un numéro : Dernier(s) numéro(s) d'appel composé(s).



Touche d'absence avec diode. Pré-configuration selon système¹. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.



Touche Fox : Exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation : Avancer/reculer dans le menu, naviguer dans les listes.



Information de détail disponible avec la touche de navigation droite (symbole d'affichage).



Touche de correction : Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Autres touches Fox disponibles (symbole d'affichage).

Touches configurables y c. module d'extension Aastra M530/M535² avec voyants.

Sélectionner les numéros d'appel enregistrés ou activer la fonction enregistrée : appuyer brièvement 1x ou 2x¹. Enregistrer un numéro d'appel ou une fonction :

- Appuyer longuement².
- Appuyer sur **MENU > PARAMÈTRES > TOUCHES**³.



Module d'extension Aastra M530 (option) : 20 touches configurables avec diode.



Module d'extension Aastra M535² (option) : 3 x 15 touches configurables avec diode.

Numérotation par le nom

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique.

Sur les systèmes Aastra 400 / Aastra IntelliGate® (numérotation rapide)² :

1. Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#), p. ex. "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan.

2. Sélectionner la touche d'annuaire personnel et choisir l'utilisateur désiré.

3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Sur les systèmes Aastra 5000³ :

1. Appuyer sur la touche d'annuaire personnel, choisir l'annuaire désiré et entrer les premières lettres avec les touches numériques (p. ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...).

2. Sélectionner **CONSULT**, puis **SUIVANT** jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

3. Sélectionner **APPELER**.

Accès aux annuaires externes disponibles¹ :

Actionner **RECHERCHE AVANCÉE** et entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

Renvoyer les appels

1. Appuyer sur le **MENU**, puis **RENOI** > **SÉLECT.**
2. Sélectionner le type de renvoi recherché¹.
3. Sélectionner la destination (utilisateur²/abonné³).
4. Composer le n° d'appel et confirmer.

Désactiver le renvoi en appuyant sur le **FONCTIONS ACTIVES** > **SÉLECTIONNER** > **DÉSACTIVER/EFFACER.**

Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur le **DEVIER** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur **OK**².

Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur la touche de prise de ligne **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **CONNECTER**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec **TERMINER**²/**REPRISE**³ et reprendre la première communication.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **VA-ET-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **CONFÉRENCE.**
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en répétant le **DOUBLE-APPEL**¹.

Quitter la conférence : appuyer sur la touche de Fin.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas : Appuyer sur **DBL.-AP.**

Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées : Appuyez sur **MENU** > **FONCTIONS ACTIVES** > **SÉLECT.** et **DÉSACTIV./EFFACER** la fonction souhaitée.

Montage et raccordement

Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25° :

1. Enfoncer et encliqueter le pied selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.
3. Insérer et encliqueter le module d'extension Aastra M530/M535² selon le schéma de montage et enficher le câble et le câble d'alimentation.

Notes

- Certaines annonces vocales³ ne sont pas applicables à ce poste.
- Déconnectez toujours le téléphone de l'alimentation avant de monter ou démonter le module d'extension Aastra M530/M535².
- Montez toujours le pied avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le pied.

Raccordements

	Connexion au réseau IP (uniquement Aastra 5370ip)
	Raccordement du PC (uniquement Aastra 5370ip)
	Raccordement de l'alimentation (uniquement Aastra 5370ip)
	Raccordement du téléphone (uniquement Aastra 5370)
	Raccordement du combiné
	Raccordement du casque
	Raccordement du module d'extension Aastra M530/M535 ² ou de l'alimentation
	Raccordement du module d'extension Aastra M530/M535 ²
	Raccordement de l'alimentation ou du module d'extension Aastra M535 ²

Désignation du document

- N° de document: eud-0988 / 1.2
- Valable à partir de: Aastra 5000 R5.1 / Aastra 400 series as of R1.0 / Aastra IntelliGate® series as of I7.7
- Copyright © 09.2010 Aastra Technologies Limited
Pour la déclaration de conformité, le mode d'emploi et d'autres documents visitez le site www.aastra.com/docfinder² ou