



1 La disponibilité et la mise en oeuvre des fonctions, des facilités et des équipements dépendent de votre système de communication.

2 Proposé uniquement sur les systèmes Aastra 400 / Aastra IntelliGate®

3 Proposé uniquement sur les systèmes Aastra 5000

Pour connaître le système auquel le poste est raccordé, appuyez sur menu Fox > **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Mon Numéro**. Nom, numéro d'appel et système de communication seront affichés.

Diode d'avertissement :



- La diode gauche clignote : Appel entrant.
- La diode droite clignote : Messagerie vocale, message ou rappel².



Touche de prise de ligne : Etablir ou prendre une communication.

Touche de Fin :



- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu : retour à l'état de repos.



Touches de réglage : Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.



Touche microphone : Combiné en/hors.



Touche de haut-parleur : Ecoute amplifiée en/hors.



Touche d'annuaire personnel : Ouvrir des annuaires personnels disponibles.



Touche de répétition d'un numéro : Dernier(s) numéro(s) d'appel composé(s).




Touche d'absence avec diode. Pré-configuration selon système¹. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.




Menu Fox : Ouvrir le menu ou appeler d'autres fonctions de touches Fox.



Fox (symbole d'affichage) : Accès au menu ou à des fonctions de touche Fox disponibles.



Touche Fox : Exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation : Avancer et reculer dans le menu, naviguer dans les listes.



Autres entrées de menu pouvant être sélectionnées dans la liste avec la touche de navigation en haut/en bas (symbole d'affichage).



La suite du texte peut être affichée avec la touche de navigation gauche/droite (symbole d'affichage).



Touche de correction : Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Touches configurables avec diode. Sélectionner les numéros d'appel enregistrés ou activer la fonction enregistrée : appuyer brièvement 1x ou 2x¹.

Enregistrer un numéro d'appel ou une fonction :

- Appuyer longuement².
- Appuyer sur Menu Fox > **Menu** > **Paramètres** > **Touches**³.

Numérotation par le nom

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique.

Sur les systèmes Aastra 400 / Aastra IntelliGate® (numérotation rapide)² :

1. Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#), p. ex. "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan.
2. Sélectionner la touche d'annuaire personnel et choisir l'utilisateur désiré.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Sur les systèmes Aastra 5000³ :

1. Appuyer sur la touche d'annuaire personnel, choisir l'annuaire désiré et entrer les premières lettres avec les touches numériques (p. ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...).

2. Sélectionner menu Fox > **Consult**, puis **Suivant** jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

3. Sélectionner menu Fox > **Appeler**.

Accès aux annuaires externes disponibles¹ :

Actionner menu Fox > **Recherche Avancée** et entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

Renvoyer les appels

1. Appuyer sur le menu Fox > **Menu**, puis **Renvoi** > **Sélect.**

2. Sélectionner le type de renvoi recherché¹.

3. Sélectionner la destination (utilisateur²/abonné³).

4. Composer le n° d'appel et confirmer.

Désactiver le renvoi en appuyant sur le menu Fox > **Fonctions actives** > **Sélectionner** > **Désactiver/ Effacer**.

Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur le menu Fox > **Devier** pendant la phase de sonnerie.

2. Composer le n° d'appel et appuyer sur menu Fox > **OK**².

Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur la touche de prise de ligne menu Fox > **Double-appel**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

2. Appuyer sur menu Fox > **Connecter**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec **Terminer**²/**Reprise**³ et reprendre la première communication.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur menu Fox > **Double-appel**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

2. Appuyer sur menu Fox > **Va-et-vient**, pour commuter entre les interlocuteurs.

Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur menu Fox > **Double-appel**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

2. Appuyer sur menu Fox > **Conférence**.

3. Ajouter d'autres interlocuteurs en répétant le menu Fox > **Double-appel**¹.

Quitter la conférence : appuyer sur la touche de Fin.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas : Appuyer sur menu Fox > **Dbl.-Ap**.

Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées : Appuyez sur menu Fox > **Menu** > **Fonctions Actives** > **Sélect.** et **Désactiv./Effacer** la fonction souhaitée.

Montage et raccordement

Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25° :

1. Enfoncer et encliqueter le pied selon le schéma de montage.

2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.

Notes

- Certaines annonces vocales³ ne sont pas applicables à ce poste.
- Montez toujours le pied avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le pied.

Raccordements

LAN

Connexion au réseau IP
(uniquement Aastra 5361ip)



Raccordement de l'alimentation
(uniquement Aastra 5361ip)



Raccordement du téléphone
(uniquement Aastra 5361)



Raccordement du combiné

Désignation du document

- N° de document: eud-1247 / 1.0
 - Valable à partir de: Aastra 5000 R5.1 / Aastra 400 series as of R1.0 / Aastra IntelliGate® series as of I7.7
 - Copyright © 09.2010 Aastra Technologies Limited
- Pour la déclaration de conformité, le mode d'emploi et d'autres documents visitez le site www.aastra.com/docfinder² ou www.aastra.com³.